

人工芝磨耗試験機

Section.35

Cat.No.NP-19

= 概要 = 本試験機は、人工芝等の磨耗試験機で「UEFA」規格に準じて開発致しました。
この試験機により一定時間人工芝を磨耗させた後、試験前のサンプルとの厚さ減少率や引張り強度試験の比較を行います。

= 仕様 = シリンダー駆動方式：チェーン駆動
シリンダー重量：26800g \pm 100g（軸部含む） \times 2本
シリンダー部スパイク数：145個 \pm 3個/シリンダー
シリンダー寸法：300 \pm 2mmL \times 118 \pm 1mm
シリンダー回転数：第一シリンダー 7回、第二シリンダー 3回
試験片取付寸法：800W \times 420Dmm
1回当たりの動作時間：6.5秒
試料台横方向動作時間：2.5秒

付属品：制御盤（電源ブレーカ、ON/OFFスイッチ、緊急停止スイッチ、自動停止タイマー）
キャスター（本体部及び制御盤共）
安全カバー（アクリル製、リミットスイッチ付）



人工芝磨耗部



* 改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。