

# 伸張回復率測定機

Section. 2

Cat. No. SE-16

- = 用途 =** 本伸張回復率試験機は、定荷重法（IT-SR型）定荷重法／定伸張法（IT-SRW）の試験を行える様、設計・開発致しました。主にこれらの試験は、編地（スポーツウェア、水着、インナー等）伸縮性織物（ズボン等）ゴムを含んだ製品等に多く用いられます。又、様々な試料において荷重や伸び率を選択できる様、設計致しています。
- = 特徴 =** IT-SR型は定荷重法専用で、IT-SRWは定荷重法及び定伸張法の両方の試験が行え、試験目的によって選択ができ、又、試験処理数に対し多くのバリエーションがあります。荷重の選択も自由でご希望の荷重も製作でき、オプションのワンタッチ・エキセリングチャックを使用すれば、試料の取り外しが簡単に行えます。
- = 仕様 =**
- |       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 型式：   | IT-SR（定荷重法専用型）   | IT-SRW（定荷重法・定伸張法兼用型） |
| 試験片幅： | 50mm   |                      |
| チャック： | 平行締付型（標準）、ワンタッチ式エキセリングチャック（オプション）  |                      |
| 荷重：   | 500gf(下部チャック重量)、500gf(ウェイト台重量)、500gf, 1000gf<br>組合せにより 500gf～2500gf（その他、ご希望の荷重も製作可能） |                      |
| スケール： | 0～1000mm   |                      |

型式	IT-4SR・IT-4SRW	IT-6SR・IT-6SRW	IT-8SR・IT-8SRW	IT-10SR・IT-10SRW
試料掛数	4	6	8	10
装置寸法	85WX35DX150H	117WX35DX150H	148WX35DX150H	180WX35DX150H



**IT-6SR**  
（定荷重法 6本掛）  
平行締付チャック



**IT-10SRW**  
（定荷重法・定伸張法兼用型 10本掛）  
ワンタッチ・エキセリングチャック方式

\*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。